

genLOC.  
LumiSpa®



取扱説明書

# 目次

1	ご使用の前に	3
2	セットに含まれているものと各部の名称	5
3	トリートメント ヘッドとトリートメント クレンザーについて	6
4	充電方法	6
5	ご使用方法	7
6	トリートメント ヘッドの取り付け方・取りはずし方	9
7	本体とトリートメント ヘッドのお掃除方法	10
8	廃棄の際のご注意	11
9	仕様・その他	11
10	genLOC ルミスパ 本体・充電スタンド 保証書	12

# 1 ご使用の前に

genLOC ルミスパを使用される前に、以下の使用上の注意事項を必ずお読みください。

- 子どもが保護者の監督なしに本製品を使用し、火傷、感電、けが、小部品の飲み込み等のないように注意してください。
- 子どものいるところで使用する場合は、十分注意してください。
- 子どもが本製品で遊ばないように注意してください。
- 取り扱いに不慣れな方だけでは使用しないでください。
- 充電スタンドは水場を避けて設置してください。
- 専用の充電スタンドを使用してください。

## 安全上のご注意

- ◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ◆注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 <b>警告</b> 使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。	 この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。
 <b>注意</b> 使用者が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。	 この記号は、強制（必ず守ることを）を示します。

 <b>警告</b>	<p>⊘ 次のような方は使用を避けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●顔面に神経障害がある方</li><li>●骨折・整形などで顔面に金属・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方</li><li>●熱感を自覚できない方</li><li>●アレルギー体質、皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方</li><li>●生理中、妊娠中および産後間もない方</li></ul>
	<p>⊘ 下記の場合や部位には使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●体調が優れない場合</li><li>●飲酒や薬を服用中の場合、疲労の激しい場合</li><li>●肌や身体に痛みや異常を感じる場合</li><li>●皮膚炎、過度の日焼け、傷やしっしん、はれものなどの皮膚に異常のある部位</li><li>●当日に脱毛処理をした部位</li><li>●骨折・整形手術等で金属、プラスチック、シリコンを埋めている部位</li><li>●口の中等の粘膜の部位</li><li>●目の周り</li></ul> <p>⊘ 充電スタンドは浴室・シャワー室など湿気の多いところで使用や保管をしないでください。</p> <p>⊘ めれた手で充電スタンドのプラグをコンセントから抜き差ししないでください。また、水などでぬらさないでください。</p> <p>⊘ 専用の充電スタンド以外使用しないでください。</p> <p>⊘ たこ足配線をしないでください。</p> <p>⊘ 電源プラグ・電源コードが曲がっていたり、汚れていたり、傷んでいるときは使用しないでください。</p> <p>⊘ 収納時に電源コードを本体に巻き付けしないでください。</p> <p>⊘ 製品の分解はしないでください。</p> <p>⊘ 製品の改造・修理はしないでください。</p> <p>⊘ 火中投入、加熱しないでください。</p> <p>⚠ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。</p> <p>⚠ 電源プラグのほこりを定期的に取り除いてください。</p> <p>⚠ 使用後や充電時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>



注意


- ⊙ 電源プラグをコンセントから抜くとき、または電源コードを充電スタンドから抜くときは、電源コードを持って抜かないでください。
- ⊙ 落としたりぶつけたりしないでください。
- ⊙ スクラブ入りまたはピーリング（角質除去）作用のある洗顔料は使用しないでください。
- ⊙ 肌に強く押しつけないでください。
- ⊙ 同じ部位に長時間連続で使用しないでください。
- ⊙ トリートメント ヘッドは家族や他人と共用しないでください。
- ❗ 開封時にけがのないようにお取り扱いにご注意ください。
- ❗ ご使用前にトリートメント ヘッドに割れ、欠け、変形などの破損がないか確認してください。
- ❗ 使用可能部位（目の周りを除く顔全体）にのみご使用ください。
- ❗ 家庭用電源AC100-240Vに接続してください。
- ❗ 異常な音やにおいがした場合、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。  
※海外でご使用の場合、電力供給が安定していない地域では通常に使用できない場合があります。

## 2 セットに含まれているものと各部の名称

ご使用を始める前に、すべての付属品が揃っていることをご確認ください。

※ 付属品のイラストは実物大ではありません

- |                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ●genLOC ルミスパ 本体                      | 1個 |
| ●充電スタンド (電源コード/電源プラグ付き)              | 1個 |
| ●トリートメント ヘッド (標準タイプ) ※ 本体に取り付けられています | 1個 |
| ●取扱説明書 (本冊子)                         | 1部 |
| ●スタート ガイド                            | 1部 |



### 3 トリートメントヘッドと トリートメント クレンザーについて

genLOC ルミスパは専用のトリートメント ヘッドとトリートメント クレンザーをご用意しています。

それぞれの組み合わせで一人ひとりの好みに適したお手入れをお楽しみいただけます。

#### トリートメント ヘッド

genLOC ルミスパのトリートメント ヘッドは肌にやさしく摩擦をおこしにくい抗菌シリコンを採用。お好みに合わせてお選びいただけるよう複数のタイプをご用意しています。

詳細はカタログ・公式Webサイトをご覧ください。


#### トリートメント クレンザー

genLOC ルミスパのトリートメント クレンザーはgenLOC ルミスパとの使用に適した専用処方になっています。

肌タイプやお好みに合わせてお選びいただけるよう複数のタイプをご用意しています。

詳細はカタログ・公式Webサイトをご覧ください。

### 4 充電方法



- genLOC ルミスパ本体を充電スタンドにセットする前に、本体が乾いていることを必ず確認してください。
- 本体を充電スタンドにセットしたあと、充電スタンドの電源プラグをコンセントに差し込み、約6時間充電してください。(電池の残量や状態により、充電にかかる時間は異なる場合があります)フル充電された本体は通常の使用で1週間程度お使いいただけます。
- 本体を充電スタンドにセットすると、電源ボタンが点灯し、本体前面ライトがしばらく点滅します。やがて電源ボタンがゆっくりと点滅を始め、充電が開始されます。
- 充電が完了すると、電源ボタンの点滅が終了し、点灯状態になります。



- ・充電スタンドには本体が乾いた状態でセットしてください。
- ・genLOC ルミスパは充電電池を使用しています。充電能力維持のため、こまめに充電されることをおすすめします。もし充電電池が全く充電されない状態で長い間放置されますと、充電能力に影響を及ぼす恐れがありますので、本体の充電が少なくなった場合には充電をこまめに行ってください。

## 5 ご使用方法

genLOC ルミスパは、1日2回、朝と夜のご使用をおすすめします。




### ステップ1

- まず、顔全体を水かぬるま湯でぬらしてください。メイクをしている場合は、先にメイクを落としてください。
- 多めの量のgenLOC ルミスパトリートメントクレンザーを、手に取り、両手になじませたあと顔全体にのばします。




### ステップ2

- トリートメントヘッドをぬらしてから、電源ボタンを押し電源を入れてください。電源ボタンの周りがある4つのライトが1度点滅し、トリートメントヘッドが数回ゆっくりと回転したあと、お手入れ用の回転（内外逆回転設計）が始まります。



- お手入れは、顔全体を4つに分けたエリア（右ほほ、おでこ、左ほほ、あご）をそれぞれ約30秒かけて行い、約2分で終了するように設計されています。
- お手入れ開始後、30秒ごとに回転が止まったようになり、電源ボタンの周りのライトが時計回りに点灯していきます。この動きが次のエリアへ移る合図です。



- お手入れはトリートメント ヘッドを左図のようにゆっくり、大きくすべらせるように行ってください。強く肌に押しつけたり、こすらないでください。



### ステップ3

- 4つのエリアのお手入れ(約2分間)が完了すると、トリートメント ヘッドの回転は自動的に止まり、本体の電源も切れます。顔に残っているクレンザーを水かぬるま湯で洗い流します。




- 次のようなときには、トリートメント ヘッドの回転が自動的に止まり、特殊な振動になるように設計されています。
  - 本体を強く肌に押し付けたとき(ゆっくりとした振動が続きます)
  - 本体を早く動かしたとき(細かい振動が続きます)
 再開するには、肌から少し離すようにしてください。そのあとは、肌に強く押し付けないう、ゆっくりとした動きでお手入れを続けてください。
- トリートメントを一時停止したいときは、電源ボタンを軽く押してください。もう1度押すと再開できます。
- 本体の電源を切りたいときは、電源ボタンを2秒間押し続けてください。



- genLOC ルミス/パは浴室でも使用できますが、充電スタンドはぬらさないように気を付けてください。
- genLOC ルミス/パは目周りには使用しないようにしてください。

## 6 トリートメントヘッドの取り付け方・取りはずし方

1



### トリートメントヘッドの 取り付け方

- トリートメントヘッドの側面を持ちます。
- トリートメントヘッドの裏面の穴を、本体側の突起に合わせます。
- トリートメントヘッドをカチッと音がするまでゆっくりとやさしく押ししてください。

2



### トリートメントヘッドの 取りはずし方

- トリートメントヘッドの側面を持ちます。
- トリートメントヘッドの上側をゆっくりと持ち上げ、全体を取りはずします。

## 7 本体とトリートメントヘッドのお掃除方法

お手入れのあとは、毎回以下のようにお掃除をしてください。



- トリートメントヘッドを本体から取りはずし、残ったクレンザーを水で洗い流したあと、よく乾かします。


(トリートメントヘッドの取りはずし方は「6 トリートメントヘッドの取り付け方・取りはずし方」をご参照ください)



- 本体を水で洗い流します。



- 本体をタオルなどで拭き、乾かします。



- トリートメントヘッド、本体共に完全に乾いてから、トリートメントヘッドを本体に再度セットしてください。

(トリートメントヘッドの取り付け方は「6 トリートメントヘッドの取り付け方・取りはずし方」をご参照ください)

- 本体が乾いたことを確認してから、充電スタンドにセットします。



ヒント

- 正しいお手入れのために、トリートメントヘッドは3か月に1度交換することをおすすめします。
- 本体前面ライトは充電状態を示します。本体前面ライトの色がオレンジ色になると充電量がかなり少なくなっている状態ですので、充電してください。

## 8 廃棄の際のご注意

### ■廃棄する際のお願い

本製品を廃棄する場合は、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。本製品はニッケル水素電池を使用しています。

### ■本製品の使用電池

名称:ニッケル水素電池  
公称電圧:DC3.6V  
数量:3



●充電残量がある場合は、電池を使いきってください。

## 9 仕様・その他

品名	genLOC ルミスパ(美顔器)
電源方式	充電式
定格電圧	AC100-240V 50-60Hz
質量	本体約240g(トリートメントヘッド含む)
充電時間	約6時間
消費電力	約12W

### (1) 保証書

- 保証書は、必ず「ブランドメンバー(販売員)名・お買い上げ日」等の記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
  - 保証書は本書に明示されている期間・条件のもと、無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (2) 保証内容は製品の交換のみです(本体の構造上、修理はできません)。
  - (3) 保証期間はお買い上げ日から2年間です(トリートメントヘッドは消耗品のため除外)。
  - (4) 保証期間中に不具合が生じた場合は、お求めの販売員へ保証書を添えて製品をお渡してください。
  - (5) 保証期間中の不具合とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お求めの販売員へお問い合わせください。
  - (6) 保証期間を過ぎた場合は無料保証の対象外です。

## 10 genLOC ルミスパ 本体・充電スタンド 保証書

本書は、お買い上げから保証期間中に不具合が生じた場合に、下記の保証規定内容により保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に不具合が生じた場合は、ニュー スキン ジャパン 株式会社 (フリーダイヤル:0120-377-499)へお問い合わせください。

製 品 名	genLOC® ルミスパ®		
保 証 期 間	本体・充電スタンドお買い上げ日より2年間		
お 買 い 上 げ 日 (*注)	年	月	日
お 名 前			
電 話 番 号			
ブランドメンバー番号			
ブランドメンバー名			

### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合にはニュー スキン ジャパン 株式会社が無料保証します。
- 保証内容は製品の交換のみとなります(本体の構造上、修理はできません)。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日(\*注)、お客様名、ブランドメンバー(販売員)名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 誤った使用法、不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害による故障および損傷。
  - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
  - 一般家庭用以外の使用による故障および損傷。
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(\*注) 販売員のお買い上げ日は、現金領収書およびカード利用明細書もしくは納品書の日付、お客様お買い上げ日は製品購入契約書(領収書)の日付となります。これらの書類はお買い上げ日を証明するものになりますので、併せて保管してください。



NU SKIN  
DISCOVER THE BEST YOU™

ニュースキンジャパン株式会社 [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)

本誌に掲載されているすべてのものに関して、無断転載・複製を禁じます。

©2017 Nu Skin Enterprises, Inc. Nu Skin Japan Co., Ltd. NSE Products, Inc. 94506927/2 Printed in the U.S.A.